

Casser un mot de passe sur un routeur CISCO

- Se connecter à l'EAR avec hyperterminal ou teraterm
- Brancher le routeur sur le courant
- Allumer le routeur
- Durant le démarrage effectuer une des combinaisons de touches suivantes pour interrompre le boot normal et accéder au mode ROMMON :

- CTRL + PAUSE
- CTRL + SHIFT + PAUSE (PAUSE = BREAK)
- CTRL + FN + PAUSE

Le prompt apparaît

rommon 1>

- Taper `confreg 0x2142` pour démarrer en ignorant la configuration actuelle

rommon 2>

- Taper `reset` pour redémarrer

Router>

- Taper `enable` pour accéder au mode privilégié

Router#

- Taper `copy start run` pour récupérer la conf sauvegardée
- Taper `conf t` pour accéder au mode de configuration globale

Router(config)#

- Taper `enable secret nouveau_password` pour changer le mdp

Router(config)#

- Taper `config-register 0x2102` pour restaurer le boot normal
- Taper `exit`

Router#

- Taper `copy run start` pour sauvegarder la conf avec le nvo mdp