

# Casser un mot de passe sur un switch CISCO

- Se connecter à l'EAR avec hyperterminal ou teraterm
- Brancher le switch sur le courant en restant appuyé sur le bouton « mode » pendant 5 secondes
- Relâcher le bouton ...

Le prompt apparaît

SWITCH :

- Taper `flash_init`
- Taper `load_helper`
- Taper `dir flash:`

## POUR EFFACER LA CONFIG ET REMETTRE EN CONF USINE

- Taper `delete flash:config.text` et `delete flash:vlan.dat`
- Taper `boot`

## POUR RECUP LA CONFIG ET CHANGER LE MDP

### *Etape 1*

- Taper `rename flash:config.text flash:config.text.old`
- Taper `boot`
- Taper `en`
- Taper `rename flash:config.text.old flash:config.text`
- Taper `sh run` ( si la conf est vierge cf. Etape 2 )

### *Etape 2*

- Taper `copy start run` pour récup la config
- Appuyer sur ENTER à la question